

## Арматура «Фланцевое соединение»

Ду, мм		40	50	65	80	100	125	150	200	250
D(мм)	Pn=0,6 МПа	130	140	160	185	205	235	260	315	370
	Pn=1,0 МПа	145	160	180	195	215	245	280	335	390
	Pn=1,6 МПа	145	160	180	195	215	245	280	335	405
	Pn=2,5 МПа	145	160	180	195	230	270	300	360	425
D1(мм)	Pn=0,6 МПа	100	110	130	150	170	200	225	280	335
	Pn=1,0 МПа	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	Pn=1,6 МПа	110	125	145	160	180	210	240	295	350
	Pn=2,5 МПа	110	125	145	160	190	220	250	310	370
d1(мм)	Pn=0,6 МПа	70	80	90	100	140	175	205	260	305
	Pn=1,0 МПа	75	80	90	110	150	175	205	260	315
	Pn=1,6 МПа	75	80	90	110	150	175	205	260	315
	Pn=2,5 МПа	75	80	90	110	150	175	205	260	315
d2 (мм)	Pn=0,6 МПа	60	70	80	90	126	161	191	246	291
	Pn=1,0 МПа	60	70	80	96	136	161	191	246	301
	Pn=1,6 МПа	60	70	80	96	136	161	191	246	301
	Pn=2,5 МПа	60	70	80	96	136	161	191	246	301
h (мм)	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
L(мм)	Pn=0,6 МПа	32	32	32	34	34	36	36	42	42
	Pn=1,0 МПа	36	36	36	38	40	42	42	48	48
	Pn=1,6 МПа	36	36	38	38	40	42	42	48	48
	Pn=2,5 МПа	38	38	40	42	42	44	44	50	50
L1(мм)	Pn=0,6 МПа	87	87	96	98	103	105	119	125	147
	Pn=1,0 МПа	91	91	100	102	110	112	125	131	153
	Pn=1,6 МПа	91	91	102	102	110	112	125	131	153
	Pn=2,5 МПа	93	93	104	106	112	114	127	133	153